

EWC

Colla Pronta PER PARQUET E ZOCCOLINI

SCHEDA TECNICA



Uso Principale

Colla per pavimenti in legno lamellare e lamparquet su sottofondi cementizi e zoccolini in legno.

Modalità d'uso

Il sottofondo dovrà essere ben pulito e asciutto. I sottofondi in marmo e ceramica dovranno essere ben puliti, senza cere e trattati con un leggero strato del nostro aggrappante **"MUROSTUC IN PASTA"**. Applicare il collante spatolando con cura e, prima che si formi la pelle superficiale, applicare le liste o i riquadri di legno battendoli accuratamente affinché tutto il rovescio del legno sia ben bagnato di colla. Attendere 15-20 giorni prima di procedere alla levigatura.

- **TEMPO APERTO:** 20 minuti a temperatura ambiente.
- **RESA:** 700 gm².
- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **PRESA:** Buona
- **ATTREZZI:** Spatola fine n.2 mm.
- **FILM FINALE:** Duro e tenace.
- **TEME IL GELO,** conservare ben chiuso a temperatura ambiente.
- **PULIZIA:** con acqua tiepida a colla fresca.
- **NON DILUIRE**
- **CLASSE DI RISCHIO:** non è un prodotto pericoloso.
- **CONFEZIONI:** 850 g - 5 Kg - 20 Kg.

TECNOSTUK

info@tecnostuk.it
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131
Fax 039 62 00 2015



You Tube



TECNOSTUK

made in Italy

