

# Bronzo FDA

Descrizione	Microrivestimento a base di bronzo INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	dispersione acquosa in legante organico
<b>Caratteristiche Tecniche</b>	
Massa Volumica	1,36 ± 0,03 Kg/L
pH	8,5
Resa	8/10 m <sup>2</sup> /L per singola mano
Essiccazione	8 h a 20 °C UR 60%
<b>Applicazione</b>	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 60%
Strumenti	Spatola INOX, Spugna o Spugna Naturale
Diluizione	Pronto Uso
Colori	Bronzo
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Applicare una mano di Fondo FDA Fine.

## APPLICAZIONE BRONZO EFFETTO OSSIDO MATERICO:

Stendere, con l'apposita spatola in acciaio inox, sulla superficie trattata con Fondo FDA medio una prima mano di Calce Bianca FDA. Applicare uno spessore omogeneo su tutta la superficie, terminata l'applicazione lavorare con l'apposito tampone la superficie ancora umida andando a creare delle zone di "corrosione", queste zone risulteranno, al termine della lavorazione, maggiormente ossidate delle zone lasciate lisce. Quando il prodotto comincia ad asciugare in superficie passare delicatamente la spatola in acciaio inox pulita sulle imperfezioni in modo da schiacciare eventuali creste formatesi a seguito della tamponatura. Prima della completa essiccazione ripassare con la spatola in acciaio inox per lisciare la superficie e compattarla, se il prodotto risulta troppo asciutto è possibile bagnare la spatola in acciaio con acqua. Una volta completata l'essiccazione (10-12 ore) applicare con l'apposita spugna due mani di Bronzo FDA diluito al 30% con acqua, a distanza di circa 4 ore l'una dall'altra, avendo cura di distribuire il prodotto all'interno di tutte le zone di "corrosione" e in modo omogeneo sulla superficie lasciata liscia. Dopo circa 12 ore applicare Ossidante FDA con l'apposita spugna concentrando l'applicazione sulle zone di "corrosione" e poi sfumando su tutti il resto. Si inizia a percepire l'iniziale ossidazione dopo circa 8 ore. È possibile applicare più volte il liquido ossidante a seconda dell'effetto e del grado di ossidazione desiderato, fino ad un massimo di 3 applicazioni. Per evitare che l'ossidazione continui lentamente nel tempo e che la ruggine sfarini, quando l'effetto e il grado di ossidazione desiderati sono stati raggiunti e dopo 24 ore dall'ultima ossidazione, applicare due mani di Protettivo Trasparente, diluito 20% con acqua, utilizzando un rullo in spugna a pelo rasato.

### Confezioni:

Bronzo FDA: 2,5 e 1,0 Lt

**Conservazione:** Temperatura minima: 5 °C  
Temperatura massima: 30 °C

### Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani  
Secchio con Residui: speciali

### Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali

### F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG  
Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 [info@firmadautore.it](mailto:info@firmadautore.it)

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.