

88

Stucco bianco in pasta PER MURO E LEGNO

SCHEDA TECNICA



Uso Principale

Stucco bianco in pasta per riparazioni di sottofondi murali e stuccature di serramenti in legno.

Modalità d'uso

I sottofondi dovranno essere sani e puliti. Si consiglia di carteggiare preventivamente i sottofondi e solo sui muri inumidire leggermente prima di applicare lo stucco. Stuccature di un certo spessore dovranno essere eseguite in due fasi: stuccare in maniera abbondante, lasciare essiccare, carteggiare. Effettuare la mano di finitura.

- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **RESA:** Secondo gli spessori. 1 mm = 1 Kg m².
- **ATTREZZI:** Lame e spatole metalliche.
- **DUREZZA FINALE:** Duro e ruvido.
- **TEME IL GELO,** Conservare in ambienti da +10°C a +25°C.
- **PULIZIA:** con acqua tiepida.
- **DILUENTI:** con acqua.
- **CLASSE DI RISCHIO:** non è un prodotto pericoloso.
- **CONFEZIONI:** 125 cc - 250 cc - 500 cc - 2500 cc.

TECNOSTUK

info@tecnostuk.it
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131
Fax 039 62 00 2015



YouTube



made in italy

